


## Установка коробок под электрооборудование



вариант 2



подрозетники необходимо устанавливать  
во время монтажа гипсокартонных листов.

(Комплектные системы КНАУФ. "Перегородки поэлементной сборки из гипсоволокнистых листов (КНАУФ-суперлистов) на металлическом и деревянном каркасе для жилых, общественных и производственных зданий".

Альбом рабочих чертежей. Серия 1.031.9-3.10)